

Fritfalds blandemaskine



miniudlejning.dk

Tlf. 2750 4252

Information

Hurtig og støjsvag blandemaskine til større og mindre mure og støbe opgaver. Blanderen har dobbeltisoleret motor.

Tromleindhold er 165 liter, og i praksis kan der blandes omkring 70-80 iter, eller hvad der svarer til ca. en mørtelbør fuld.

Egnet til blanding af vådbeton, f.eks. fundament, gulve, og lign støbeopgaver. Ikke egnet til blanding af tørbeton (brug i stedet en tvangsblender).

Brugsanvisning

Maskinen placeres på et plant område i umiddelbar nærhed af materialerne.

Rengøring

Det er vigtigt, at der løbende foretages rengøring af maskinen. Ved endt brug påfyldes 1 skovlfuld singels / småsten i tromlen samt vand, hvorefter tromlen kører i ca. 5 minutter, og tømmes, hvorefter der skylles efter med vand. Bank aldrig med skovl eller hammer på tromlen, da dette giver buler. Evt. medleveret forlængerledning og andet materiel rengøres også. Manglende rengøring betales af lejer.

Tips og ideer

Ved blanding af beton el. fundament: Fyld først lidt vand og grus i blanderen, og lad det køre lidt for at løse evt. cement rester i tromlen. Påfyld derefter resterende blanding, dvs. grus/sten/cement/vand, og lad det blande godt. Jo mindre vand der bruges, jo stærkere bliver konstruktionen.

Transport

Vægt 58kg. Skal forsvarligt fastspændes på trailer, så den ikke kæntrer og bliver slået skæv. Se øvrige transport betingelser på miniudlejning.dk.

Tilbehør

Husk forlængerledning – kan også lejes.

Sikkerhed

Se original brugervejledning. Tænk altid på sikkerhed såvel for dig selv, som for dine omgivelser. Læs altid brugsanvisninger og lejevilkår inden opstart. Efterlad ikke maskinen kørende eller tilsluttet 230V.

Drivkraft

Skal tilkobles godkendt 230 V forlængerledning. Forbrug 700watt.

Leje betingelser

Se i generelle leje betingelser på miniudlejning.dk. Skader dækkes af lejer, efter vurdering